

**Express5800/**T110d

# Signiup Guide



2012年5月初版

箱を開けてから本製品が使えるようになるまでの手順を説明します。 このスタートアップガイドに従って作業してください。

#### ⚠ 安全に関するご注意

セットアップする前に「使用上のご注意」または「ユーザーズガイド」の以下の項をお読みの上、 注意事項を守って正しくセットアップしてください。 「安全にかかわる表示について」 「使用上のご注意 ~必ずお読みください~」

#### ♠ 警告

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。
- 内蔵型オプションの取り付け・取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。
- 雷が鳴り出したらケーブル類を含め本体に触らないでください。落雷による感電のおそれがあります。
- 「ユーザーズガイド」に記載されている内容を除き、分解・修理・改造を行わないでください。

#### **企注意**

- 持ち運びの際は2人以上で本体の底面をしっかりと持って運んでください。
- 水、湿気、ほこり、油、煙の多い場所、また直射日光の当たる場所に設置しないでください。
- 装置に添付されている電源コード以外を使用しないでください。
- 電源コードは指定された電圧でアース付のコンセントに接続してください。
- 電源コードはたこ足配線にしないでください。

#### ユーザーズガイドについて

ユーザーズガイドは「EXPRESSBUILDER」DVDの中に格納されています。ユーザーズガイドはAdobe® Reader™で閲覧できるPDFファイルで、以下の手順で表示・印刷することができます。

- ① Adobe Readerがインストールされているコンピュータの電源をONにする。
- ② **添付の「EXPRESSBUILDER」DVDをコンピュータの光ディスクドライブにセットする**。 オートラン機能により自動的にメニューが起動します。 セットしたタイミングによっては、自動的に起動しない場合があります。そのような 場合は、エクスプローラから「マイコンピュータ」を選択し、セットした光ディスクド ライブのアイコンをダブルクリックしてください。
- ③ 「オートランメニュー」の「ドキュメントを読む」を クリックする。



DVD-ROM装置のないコンピュータで閲覧したい場合は、ユーザーズガイトの3章「CD-ROM装置のみの管理PCを使用したいとき」を参照してください。

ユーザーズガイドでは、本製品を安全に取り扱うための注意事項やStartup Guideでは記載されていないセットアップに関する詳細な説明、運用やアップグレードに関する説明が記載されています。また、「故障かな?」と思ったときのトラブル回避の手だてやサービスに関する情報も記載されています。本製品を取り扱う前にぜひお読みください。



PDFファイルを閲覧するためには、Adobe Readerの日本語版が必要です。 Adobe Readerはアドビ社のWebサイトから無償でダウンロードすることができます (http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html)。 またユーザーズガイドは、弊社Webサイトの[PCサーバ サポート情報]ページからダウンロードすることもできます (http://support.express.nec.co.jp/pcserver/)。

### **Step 1** 添付品を確認する

- 本体
- EXPRESSBUILDERパッケージ\*2
- 保証書
- (本体梱包箱に貼り付けられています)
- ユーザーズガイド\*1
- 使用上のご注意

- サーホート
- マウス
- スタートアップガイド(本書)
- SDR UPDATE TOOL
- ご使用時の注意事項
- セキュリティキー
- (本体に貼り付けられています)



- 添付の「EXPRESSBUILDER」DVDは、セットアップ(または再セットアップ) の時に必要となりますので大切に保管しておいてください。
- 上記添付品は、本体のみのものです。BTO(工場組み込み出荷)製品などは「組み 込み製品・添付品リスト」をご確認ください。
- \*1 ユーザーズガイドは「EXPRESSBUILDER」DVDの中に格納されています。これを参照するには、Adobe Readerが必要となりますので、あらかじめご使用のPCへインストールしておいてください。
- \*2 EXPRESSBUILDERパッケージの内容についてはEXPRESSBUILDER内の添付品一覧を参照してください。

# **Step 2** 内蔵オプションを取り付ける

本体内蔵用のオプションを取り付けます(オプションを購入していない場合や「BTO(工場組み込み出荷)」で本製品を購入されたお客様はステップ3へ進んでください)。




「ユーザーズガイド」の「内蔵オプションの取り付け/取り外し」を参照してください。

### Step 3 本体を適切な場所に設置する

本体の設置場所を決めます。



「ユーザーズガイド」の「設置と接続」を参照してください。





### **Step 4** ケーブルを接続する

ケーブルを本体前面および本体背面にあるコネクタに接続します。



本体前面のハードディスクドライブベイの形状やスロット数ならびに背面の電源ユニットの構成が一部のモデルと異なりますが、I/Oコネクタの配置は同じです。詳しくは「ユーザーズガイド」の「ハードウェア編」を参照してください。





# **Step 5** 電源をONにする/OSをセットアップする

前面のPOWERスイッチを押して電源をONにします。\*

BTOでOSがプリインストールされているときは、電源ONの後、OSが起動します。 Windowsの場合、自動的にセットアップが始まります。

\* 電源コードを接続したあとは、POWERランプのアンバーが消灯するまでは電源をONし ないでください。



電源ON後、ディスプレイにエラーメッセージが表示されたり、ビープ音が何度も 重要 鳴ったりしたときは、メッセージの内容やビープ音の鳴りてもソフリークラー ス会社に連絡してください。

- ディスプレイの電源をONにした後、前面のPOWERスイッチを押します。 ディスプレイに「NEC」ロゴが表示されます。
- 本機の構成やシステムの用途に応じて、BIOSをセットアップします。 オプションのUPS(無停電電源装置)を接続している場合や管理ソフトウェアとの連 携をとる場合にシステムBIOSの設定を変更します(通常は出荷時の状態で問題あり

設定を変更するために、起動後、すぐに<F2>キーを押してください。BIOSセット アップユーティリティ(SETUP)が起動します。



「ユーザーズガイド」の「システムBIOSのセットアップ(SETUPの説明)」を参照して ください。

- OSがプリインストールされているときは、OSが起動します。Windowsの場合は、 自動的にセットアップが始まります。手順⑦に進んでください。
- OSがインストールされていないとき、または再インストールのときは、 EXPRESSBUILDERを使ってインストールします。 EXPRESSBUILDERを本機にセットし、再起動(<Ctrl>.<Alt>. <Delete>キーを 同時に押します)させてください。EXPRESSBUILDERが起動し、ブートメニュー が表示されます。



「EXPRESSBUILDER組込みキット」をBTOで購入されると、POSTから EXPRESSBUILDERを起動することができます。「NEC」ロゴが表示されてい るとき、<F3>キーを押してください。



ブートメニューから「Os installation」を選択します。 しばらくすると、トップメニューが表示されます。

NEC		EXPRESSBUILDER Version 6.0x-xxxxx (xxx)			
実行したい機能を選択した後、[次へ]をクリックしてください。 [取り外す]をクリックすると、本機に排始されているUSBデバイスを安全に取り外すことができます。					
	⊚ セットアップする				
	○ 各種ユーティリティを起動する				
	○ EXPRESSBUILDERを設定する				
	○ EXPRESSBUILDERを終了する				
	<b>.</b>	USB			
	ア次へ	▼取り外す			

トップメニューの「セットアップする」を選択します。

以降、インストレーションガイドに従って、OSのセットアップを進めます。 Windowsをセットアップするときは、「インストレーションガイド(Windows編)」 を参照してください。

Linuxをセットアップするときは、「インストレーションガイド(Linux編)」を参照し てください。



インストレーションガイドは、ユーザーズガイドと同様にEXPRESSBUILDER に格納されています。

#### Windows サービスパックについて

本機へサービスパックを適用するときは、「インストレーションガイド(Windows編)」 に記載の「サービスパックの対応」を参照してください。

### バンドルソフトウェアのインストール

本機には、次のようなソフトウェアがバンドルされています。 必要に応じて、これらのソフトウェアをインストールしてください。



「管理PC」は、一般的なクライアントコンピュータを使って構築することができ プレント ます。(本機で代替することも可能です)

Ø 1h	インストール先	4917 775	対応 OS	
名 称 		概要	Windows	Linux
ESMPRO/ServerAgent	本機	本機の状態を監視することが できます	0	0
ESMPRO/ServerAgent Extension	本機	本機をリモート管理できます	0	0
エクスプレス通報サービス	本機	本機が故障したときの情報を 保守センターへ通報すること ができます	0	0
ExpressUpdate Agent	本機	本機のファームウェア、ソフ トウェアなどのバージョン管 理と更新ができます	0	0
Universal RAID Utility(URU)	本機	RAID コントローラの管理、 監視ができます	0	0
装置情報収集ユーティリティ	本機	保守用の各種情報を採取する ことができます	0	_
BMC Configuration	本機	BMC を設定することができます	0	0
情報提供ツール (NEC からのお知らせ )	本機	本製品をご利用いただく上で 役に立つ情報を提供します	0	_
情報採取ツール actlog	本機	システムに異常が発生した際 の原因切り分けを支援します	_	0
情報採取ツール kdump-reporter	本機	Linux カーネルクラッシュダンプの一次解析レポートを自動生成します		0
ESMPRO/ServerManager	管理 PC	ESMPRO/ServerAgent な どと連携し、本機を管理する ことができます	0	0

Windows版のバンドルソフトウェアは、オートランメニューを使ってインストールできま す。



Linux版のバンドルソフトウェアは、「インストレーションガイド(Linux編)」を参照してください。

#### 次の手順に従ってください。

- ① インストール先が「本機」となっているものをインストールするときは、本機にインス トールされたWindowsを起動します。「管理PC」のときは、任意のPCにインストー ルされたWindowsを起動します。
- ② Administrator権限のあるユーザーアカウントでログインします。

EXPRESSBUILDERをセットします。 オートラン機能が働き、次のようなメニューが起動します。



- ④ メニューの「ソフトウェアをセットアップする」をクリックします。
- ⑤ インストールしたいバンドルソフトウェアを選択し、クリックします。
- 各バンドルソフトウェアのインストーラなどが起動しますので、「インストレーショ ンガイド(Windows編)」などに従ってインストールを進めてください。

### お客様登録をする

弊社では、製品ご購入のお客様に「お客様登録」をお勧めしております。次のWeb サイトか らご購入品の登録をしていただくと、お問い合わせサービスなどを受けることができます。

http://club.express.nec.co.jp



以上で、Express5800シリーズのセットアップは完了です。

### トラブルが起きたときは

「メンテナンスガイド」には、トラブルシューティング、障害情報の採取方法、保守サー ビス会社の一覧などが記載されています。こちらを参照してトラブルを解決してくださ い。「メンテナンスガイド」は、「ユーザーズガイド」とともにEXPRESSBUILDERへ格 納されています。

Express5800シリーズに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。 (電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。)

ファーストコンタクトセンター TEL. 03-3455-5800(代表)

受付時間 / 9:00~12:00、13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

#### 商標について

EXPRESSBUILDER、ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。MicrosoftおよびWindows、Windows Server、 Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。Red Hat、Red Hat Enterprise Linuxは、米国Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

このマニュアルは再生紙を使用しています。

© NEC Corporation 2012 NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。